

MONTAGGIO PEDANA PER DOCCIA SOLARE

FOOTBOARD ASSEMBLY FOR SOLAR SHOWER – TRITTEILBAUGRUPPE FÜR SOLARDUSCHE – ASSEMBLAGE DE PIED POUR DOUCHE SOLAIRE – MONTAJE DE PIEDRAS PARA DUCHA SOLAR

- Avvitare le vite svasate nella doccia solare fissando la piastra base
- Screw the countersunk screws into the solar shower by fastening the base plate
- Schrauben Sie die Senkkopfschrauben in die Solardusche ein, indem Sie die Grundplatte befestigen
- Vissez les vis à tête fraisée dans la douche solaire en fixant la plaque de base
- Atornille los tornillos avellanados en la ducha solar fijando la placa base

- Avvitare le viti nei fori M8 nella piastra sotto la pedana
- Screw the screws into the M8 holes in the plate under the footboard
- Schrauben Sie die Schrauben in die M8-Löcher in der Platte unter dem Trittbrett
- Visser les vis dans les trous M8 de la plaque sous le pied de lit
- Atornille los tornillos en los agujeros M8 en la placa debajo del estribo

- Avvitare i dadi nelle sulle viti M8
- Screw the nuts into the M8 screws
- Schrauben Sie die Muttern in die M8-Schrauben
- Visser les écrous dans les vis M8
- Atornille las tuercas en los tornillos M8

